

NAVODILA ZA UPORABO

Pozor: Osrednjega dela naprave ne smete prati.

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in jih po potrebi shranite.

Pregled prenosnega espresso aparata

Prenosni električni espresso aparat KF-JN-02

Parametri

- Pokrov
- Posoda za vodo
- Gumb za vklop/izklop
- Glavni del naprave
- USB-C polnilni priključek
- Skodelica
- Proti-drsna podloga
- Nosilec za majhne kapsule
- Nosilec za velike kapsule
- Nosilec za mleto kavo

Specifikacije

- Številka modela: KF-JN-02
- Velikost izdelka: 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- Velikost embalaže: 271 × 90 × 90 mm
- Kapaciteta skodelice za kavo: 120 ml
- Material: ABS + 304 nerjaveče jeklo + PC
- Polnilna napetost/tok: 5V/2A
- Delovna napetost: 12V
- Moč: 72W
- Čas kuhanja: 5 min
- Kapaciteta baterije: 18650/2500mAh × 3
- Temperatura zaščite pred suhim segrevanjem: 145°C
- Temperatura segrevanja vode: 92°C
- Čas ekstrakcije: 60 s

Polnjenje

1. Ko napravi začne utripati **rdeča LED**, jo pravočasno napolnite.
 - Rdeča LED utripa med polnjenjem.
 - Zelena LED sveti, ko je naprava popolnoma napolnjena.
2. Pri polnjenju z USB kablom naprava ne bo delovala, dokler ni **popolnoma napolnjena**.

Ekstrakcija kave

Lahko uporabite **hladno ali vročo vodo**.

Hladna voda

1. Odstranite pokrov, nalijte hladno vodo v posodo in zaprite pokrov.
2. Pritisnite gumb za vklop, da preverite raven baterije (zelena LED sveti), nato držite gumb za ekstrakcijo hladne kave (zelena LED utripa).
3. Če želite segreti hladno vodo, pritisnite gumb dvakrat. Voda se segreje na **92°C v 5 minutah** (oranžna LED utripa), nato naprava samodejno ekstrahira vročo kavo v **60 sekundah** (zelena LED utripa).

Vroča voda

1. Odstranite pokrov, nalijte vročo vodo v posodo in zaprite pokrov.
2. Pritisnite gumb za vklop, nato pridržite gumb za ekstrakcijo vroče kave (**traja 60 sekund, zelena LED utripa**).

Za boljšo ekstrakcijo in bogatejšo kavo priporočamo uporabo vroče vode.

Opozorila

1. Ne dotikajte se **rdeče ploščice na pokrovu**, ko se naprava segreva.
 - Napravo naj bodo otroci uporabljali **le pod nadzorom odraslih**.
 2. **Ne segrevajte naprave brez vode**, čeprav ima zaščito pred suhim segrevanjem pri **145°C**.
 - Ko se zaščita pred suhim segrevanjem aktivira, **LED utripa 5 sekund in naprava odda zvočni signal**.
 3. Po uporabi napravo **očistite in posušite**.
-

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Rdeča luč utripa 5 sekund	Zaščita pred suhim segrevanjem se je aktivirala.	Odstranite pokrov in pustite napravo, da se ohladi 5 minut , nato ponovno segrejte z dvoklikom gumba .
Napajanje je izklopljeno	Naprava je brez baterije.	Napolnite napravo 3 do 5 ur , da zagotovite polno napolnjenost.
Ekstrakcija je prešibka	Premalo kave ali kava ni dovolj stisnjena.	Dodajte več kave in jo močnejše pritisnite z žličko.
Samo voda izteka iz naprave	Kapsula ni pravilno nameščena.	Tesno privijte nosilec kapsule do konca.

Koraki namestitve

- 1. Izberite kapsulo ali mleto kavo**
 - Vstavite majhno ali veliko kapsulo.
 - Če uporabljate mleto kavo, jo enakomerno porazdelite in rahlo pritisnite.
- 2. Zaprite pokrov**
 - Tesno privijte nosilec kapsule ali nosilec za mleto kavo.
- 3. Naprava je pripravljena za uporabo**